

Sujet	Pince d'abattage	
Machines	Woodcracker / Schnitt-Griffy / Greentec	
Utilisateur	Chauffeurs tracteurs	
Fonction	Réalisation d'abattages mécaniques	

Risques:



Protections:



Interdictions:



Risques

Choc avec le tracteur ou la machine	Vibration
Renversement par les mouvements de la machine	Bruit
Pincement / Coincement / Ecrasement	coupures
Projections	Chute d'arbre ou de branches

Recommandations de sécurité

Bien lire le manuel d'utilisation	EPI Corrects (Chaussures, casque, lunettes, Bouchons d'oreilles)
Ne jamais laisser la machine seule / Enlever le contact avant intervention (= consignation)	Garder une zone libre autour de la machine
Toujours porter des gants lors d'une intervention sur la pince	Baliser la zone

Utilisation de la machine / de l'équipement

Avant de débiter

- ✓ LMRA correcte
- ✓ Contrôler l'état général de la machine et de la pince
- ✓ Contrôler l'absence d'objets étrangers dans la zone d'abattage
- ✓ Baliser la zone de travail
- ✓ Tester la pince à vide avant de démarrer pour vérifier que tout est bien ok
- ✓ Se renseigner sur les prévisions météorologiques

Pendant le travail

- ✓ Contact visuel et/ou vocal permanent avec l'homme au sol
- ✓ Suspendre l'opération en cas d'intrusion dans la zone balisée
- ✓ Garder une zone balisée de 2 x la longueur de l'élément à abattre + la portée de la machine

Après le travail

- ✓ Fermer la pince et la poser au sol

Interdictions

- ✓ Intervenir sur la machine en fonctionnement ou non sécurisée (consignation obligatoire)
- ✓ Laisser la pince sans surveillance
- ✓ Laisser la pince ouverte en fin de travail
- ✓ Ne jamais abattre un arbre dont le diamètre est plus important que celui de la pince